

HENRY®

971 PlankPro™

Adhesivo base uretano para la instalación de pisos de madera de ingeniería, sólidos y parquet

Sumamente versátil

Utilícese para la instalación de maderas de todos los fabricantes

No contiene agua

No provocará deformación ni levantamiento

Largo tiempo de empleo

Permite reposicionar el producto

Adhesión excelente

Perfecto para aplicaciones comerciales y residenciales de madera sólida

Adhesión inicial excelente

Asegura bien el piso durante la instalación

Producto mono-componente

Fácil de usar, no hay que mezclarse

Limpieza fácil - El nuevo HENRY 972 Quitador de Adhesivos Base Uretano economiza el tiempo

Tamaño disponible

3,5 galones / 13,2 L



Adhesivo para madera

LA FORMULA DE ÉXITO PARA PROFESIONALES™

HENRY 971 PlankPro™

HENRY 971 PlankPro es un adhesivo mono-componente base uretano para madera diseñado para la instalación de tablas y tiras de madera sólida (hasta 3/8" / 10 mm de espesor), pisos de madera de ingeniería y parquet de todos los fabricantes para aplicaciones comerciales y residenciales. PlankPro no contiene agua y tiene una excelente adhesión inicial y final. La limpieza se hace fácil con el HENRY 972 Quitador de Adhesivos Base Uretano.

	HENRY 871	HENRY 971
Madera		
Parquet	BEST	BEST
Tablas y tiras de madera de ingeniería	BEST	BEST
Tablas y tiras de madera sólida*	BEST	BEST

*Hasta 3/8" / 10 mm de espesor



TABLAS Y TIRAS DE MADERA DE INGENIERÍA
 TABLAS Y TIRAS DE MADERA SÓLIDA
 (hasta 3/8" / 10 mm de espesor)
 DIENTE TRIANGULAR
 1/4D x 3/16W x 5/16A / 6 mm x 5 mm x 8 mm
 Aproximadamente 50 ft² (4,6 m²) por galón



PARQUET
 DIENTE CUADRADO
 3/32D x 3/32W x 3/32A / 2 mm x 2 mm x 2 mm
 Aproximadamente 60 ft² (5,6 m²) por galón

SUBSTRATOS:

HENRY 971 PlankPro™ Adhesivo Base Uretano para Madera se adherirá a los substratos siguientes, pero las recomendaciones específicas para la instalación del piso deben de venir del fabricante mismo:

- Concreto
- Madera y substratos de madera; el substrato de madera debe estar suspendido
- Pisos flexibles existentes bien adheridos; no incluye pisos adheridos sólo en los perímetros ni con apoyo de almohadilla
- Substrato de mortero y niveladores mezclados y aplicados correctamente
- Substrato de pisos de yeso sellados
- Substrato con calefacción radiante donde la temperatura no excede 85°F (29°C)

INSTALACIÓN:

- Lea las instrucciones para el piso de madera antes de aplicar el adhesivo.
- Acondicione el área en que se realizará la instalación, el adhesivo y el recubrimiento a una temperatura de 65°F (18°C) o mayor por 48 horas antes de la instalación, durante la misma, y durante las 48 horas posteriores.
- Toda losa de concreto tiene que estar completamente curada y seca.
- El substrato tiene que ser plano, dentro de 3/16" en 10 ft (5 mm en 3 m) o 1/8" en 6 ft. (3 mm en 1,8 m)
- Rellene los vacíos con un nivelador base cemento Pórtland con una resistencia a la compresión mínima de 3000 psi (211 kg/cm², 20,7 MPa) y lo deje secar.
- El substrato debe encontrarse sólido, liso, seco, limpio y libre de excesos de humedad o alcalinidad. Quite toda suciedad, cera, pintura suelta y cualquier contaminante que pudiera interferir con la formación de una buena adherencia.
- Haga siempre una prueba de cloruro de calcio y de alcalinidad. Para resultados correctos, hay que quitar los agentes de curado donde se harán las pruebas. Pruebas de humedad deben cumplir las recomendaciones del fabricante del recubrimiento, pero no deben exceder 3 lbs/1,000 ft²/24 horas (1,4 kg/93 m²/24 horas) en ningún caso. El nivel de alcalinidad debe estar entre 5 y 9.
- Distribuya el adhesivo sobre todo el piso utilizando la llana recomendada. No aplique más adhesivo de que se puede cubrir con madera dentro de 45 minutos a una hora.
- Instale la madera inmediatamente. El tiempo de empleo puede variar por causa de movimiento de aire, humedad, porosidad del substrato o temperatura.
- No permita que la superficie del adhesivo se endurezca. Si acontece, quite el adhesivo viejo y aplica adhesivo fresco.
- Apriete la madera al adhesivo. De vez en cuando, verifique la transferencia del adhesivo a la espalda de la madera.
- Limpie el adhesivo con el HENRY 972 Quitador de Adhesivos Base Uretano. HENRY 971 se quita más fácil cuando todavía está fresco. Es más difícil quitar el adhesivo una vez curado.
- Evite transitar por 24 horas después de instalado.
- No aplique acabados hasta que el adhesivo se haya curado debidamente.

HENRY

The W.W. Henry Company
 400 Ardex Park Drive
 Aliquippa, PA USA 15001

Centro de Servicio al Cliente: 1-800-232-4832

Visite nuestra página en el Internet: www.wwhenry.com

HS124 (Rev. A)

El Compromiso HENRY

HENRY se compromete ayudarle obtener los mejores resultados para pisos instalados profesionalmente. Nuestros 60 años de experiencia, en combinación con nuestras relaciones con los mayores fabricantes de pisos flexibles, madera y alfombras, asegure que Usted tendrá los productos y el apoyo que necesita para acabar su obra con éxito y con lucro.

LA FORMULACIÓN DE ÉXITO PARA PROFESIONALES™